

smartuptv

MANUAL REMOTE CONTROL



1

2

3

1

Funktionstaste
Function Key
touche de commande
tasto funzione
tecla de función
πλήκτρο λειτουργίας

2

Neu laden
reload
ricaricare
recargar
φορτώνω πάλι

3

Bestätigen
confirm
confirmare
confirmare
επιβεβαιώνω





- 1 Ein - Ausschalten TV
 Switch On - Off TV
 Marche - Arrêt TV
 Poner - apagar TV
 Accendere - spegnere TV
 Ανοίγω - κλείνω
- 2 Fernsehkanal
 TV channel
 Chaines TV
 stazione televisiva
 canal de televisión
 τηλεοπτικού σταθμού
- 3 Seite auf und ab
 Page up and down
 Page de haut en bas
 página su e giù
 página arriba y abajo
 σελίδα πάνω και κάτω
- 4 Fernsehsteuerung
 TV control
 contrôle de la télévision
 Televisione controllo
 Televisión controlar
 τηλεόραση έλεγχο
- 5 Hauptmenü
 Mainmenu
 Menu principal
 Menu Principale
 Menú Principal
 Κυρίως Μενού
- 6 Bestätigen
 confirm
 confirmer
 confermare
 confirmar
 επιβεβαιώνω
- 7 zurück
 return
 retour
 indietro
 espalda
 πίσω
- 8 Zum Hauptmenü
 Access the mainmenu
 Accéder menu principal
 Accesso Principale
 Acceso Menú Principal
 πρόσβαση Κυρίως Μενού
- 9 Kanal wechsl
 program change
 changement de programme
 programma di cambiamento
 programa de cambio
 αλλαγή προγράμματος
- 10 Navigation
 Navigator
 Navigateur
 Navigazione
 Navegación
 πλοήγηση

